

Reinigung und Pflege der AW-Diele

Hier haben wir Ihnen Wissenswertes zum Thema Reinigung, Pflege und den Gebrauch unseres absolut wasserdichten Aluminiumbodens (AluTeck AW-Diele) zusammengestellt:

- 1) Es reicht vollkommen aus, wenn Sie die AluTeck AW-Diele ein- bis zweimal im Jahr mit einem weichen, in Wasser getränkten Putztuch abwischen – fertig!
- 2) Gerne auch mit einem kalten und/oder warmen Dampfstrahlgerät. Die Lanze sollte hierbei ca. 500 mm von der AluTeck AW-Diele entfernt sein.
Bitte nicht mit der Dreckfräse des Dampfstrahlers reinigen!
- 3) Gartenmöbel, Schirme usw. sollten mit einem Gleiter ausgestattet sein. Bitte keine Grillteppiche oder ähnliches als Schutz für die AluTeck AW-Diele auf die Dielen legen. Die austretenden Weichmacher und Chemikalien können der Beschichtung langfristig schaden.
- 4) **Selbstreinigungseffekt durch Spezialbeschichtung**
Unsere Beschichtungen weisen den sogenannten Lotuseffekt aus. Das bedeutet für Sie, Wasser perlt ab und nimmt den Schmutz umgehend mit. Die Natur reinigt quasi Ihre Profile – kostenfrei und ganz ohne Schweiß. Zudem werden Ihre Profile nie wieder vom Grünspan heimgesucht, sie verfaulen nicht, bleiben rissfrei und fordern nie nach einem Eimer Lack. Sie tätigen hiermit eine Investition in eine entspannte Balkon- oder Terrassenzukunft. Unsere Pulverbeschichtungen veredeln unsere Produkte nicht nur, sie werden wartungsfrei.
Lange Lebensdauer, wartungsfrei und pflegeleicht – das ist der Anspruch, den wir von AluTeck für Sie umsetzen.
- 5) Die Oberflächenbeschichtung der AluTeck AW-Diele verfügt über exzellente Kratzfestigkeit und Oberflächenhärte. Stühle, Tische & Co. können Sie zusätzlich mit geeigneten Möbelgleitern versehen. Vermeiden Sie darüber hinaus den Gebrauch von Streusalz.

Wir bitten um Verständnis, dass durch eine unsachgemäße Verlegung, einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, falsche Pflege oder eine mechanische Beanspruchung der Oberfläche, keine Haftung übernommen werden kann.

Sie sollten darauf achten, dass der Bodenbelag und die Unterkonstruktion (alle metallischen Anbauteile) eine Erdung oder einen Potenzialausgleich erhalten.